

Интегральные решения DiViSy для медицины

**Цифровой комплекс DiViSy DOR D-R
для палат реанимации и
интенсивной терапии**

Инструкция по эксплуатации

ИР.005-0003-03 ИЭ

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изм.	Номер раздела, подраздела, пункта	Номера листов (страниц)			Дата
		измененных	новых	аннулированных	

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВУЮЩИХ СТРАНИЦ

Раздел, подраздел, пункт	Стр.	Дата
Титульный лист	1	
Лист регистрации изменений	2	
Перечень действующих страниц	1-15	
Содержание	4	
Руководство по эксплуатации	5-15	

СОДЕРЖАНИЕ

Наименование	Стр.
Введение	5
1 Общие сведения	6
2 Описание	8
3 Работа	13
4 Программное обеспечение	15
Приложение 1 – Программа DiViSy DOR TM	
Приложение 2 – Программа DiViSy DOR VR	
Приложение 3 – Программа DiViSy DOR MEDS	

Введение

Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для изучения комплекса DiViSy DOR D-R в объеме, необходимом для правильной эксплуатации и технического обслуживания.

Руководство содержит необходимые сведения о назначении, составе, конструкции и работе комплекса, описание программного обеспечения, а также правила обслуживания его в эксплуатации.

1. Общие сведения

1.1 Назначение

Комплекс DiViSy DOR D-R предназначен для создания цифровых палат реанимации и интенсивной терапии в различных медицинских учреждениях. Основное отличие данных палат от обычных палат состоит в том, что вся информация, которую используют врачи при проведении процессов реанимации и интенсивной терапии превращается в цифровой вид со всеми преимуществами обработки, регистрации, хранения и передачи различных видов медицинской информации. Под медицинской информацией понимается многоканальная видео информация, аудио информация, данные от медицинских приборов и оборудования.

1.2 Основные технические данные

1.2.1 Напряжение питания - переменное напряжение 220В;

1.2.2 Номинальная мощность - 1,5 кВт;

1.2.3 Габаритные размеры – Длина 0,6м x Ширина 0,6м x Высота 1,5м. Высота комплекса может меняться в пределах от 1,2м до 1,7м.;

1.2.4 Вес – приблизительно 120 кг.

1.2.5 Сертификат соответствия ГОСТ Р № РОСС RU.ИМ24.В04681,

Сертификат менеджмента качества ISO 9001:2000.

Цифровой комплекс DiViSy DOR D-R

1.3 Технические возможности комплекса DiViSy DOR D-R

Состав комплекса DiViSy DOR D-R и его модификаций

Наименование/тип	Обозначение документа или основные характеристики	Кол-во	Примечание
Комплекс медицинский аппаратно-программный DiViSy DOR D-R в составе:	ИР.005-0003-03		
Блок обработки видео-аудио информации БОБА DiViSy DOR D-R1 в корпусе RackMount	Осуществляет прием, обработку, оцифровку, коммутацию, отображение и передачу данных от медицинских приборов	1	Наличие обязательно
Блок обработки видео-аудио информации БОБА DiViSy DOR D-R2 в корпусе RackMount	Осуществляет многодорожечную синхронную запись различной медицинской информации от медицинского оборудования и приборов для 4-х коек пациентов	1	Наличие обязательно
Технологический дисплей 17" (**)	TFT, 1024*768, устанавливается в шкаф комплекса DiViSy DOR D-R	1	Наличие обязательно
Коммутатор аудио и видео сигналов	Матричный коммутатор 4:4 симметричных звуковых сигналов видео сигналов с переключением в интервале кадрового гасящего импульса, полоса пропускания 200 МГц	1	Наличие обязательно
Устройство бесперебойного питания	Выходная мощность 1500 Вт, пороги регулирования 168 В - 286 В, время работы на батарее ~ 15 мин	1	Наличие обязательно
Коммутатор Ethernet	Порты 100/1000, наличие консольного порта -1, поддержка Full Duplex	1	Наличие обязательно
Блок розеток	Блок розеток питающего напряжения для узлов и блоков комплекса DiViSy DOR Количество выходов 6	1	Наличие обязательно
Передвижной шкаф	Передвижной шкаф для размещения узлов и блоков комплекса DiViSy DOR D-R	1	Наличие обязательно
Видеокамера	Видеокамера общего вида пациента с дистанционным управлением.	4	Опция (*)
Микрофон	Аудиооборудование койки	4	Опция (*)
Набор кабелей	Кабели для подключения медицинских приборов и оборудования к комплексу DiViSy DOR	К-кт	Опция (*)
Патч-корд	Патч-корд для соединения комплекса DiViSy DOR с медицинской сетью клиники	1	Опция (*)
Кабель видео	Кабель видео для подключения видеокамер пациентов к комплексу DiViSy DOR Pro	4	Опция (*)
Клавиатура	Клавиатура	1	Опция (*)
Мышь	Оптическая мышь	1	Опция (*)
Инструментальный ящик	Ящик для документации и ЗИПа	1	Опция (*)

Цифровой комплекс DiViSy DOR D-R

(*) Опции устанавливаются по согласованию с Заказчиком

(**) Размер экранов и параметры дисплеев могут изменяться.

Комплектация поставки каждого исполнения комплекса может изменяться по согласованию с Заказчиком.

2. Описание

2.1 Состав комплекса

Комплекс состоит из аппаратной и программной части.

Перечень оборудования и программного обеспечения, входящих в состав комплекса, приведен в Таблице 1.

Таблица 1

Перечень оборудования и программного обеспечения комплекса DiViSy DOR D-R

№	Наименование оборудования и программного обеспечения	Количество
1	Шкаф для размещения узлов и блоков	1
2	Touch Screen дисплеи 19''	1-2
3	Кронштейны для дисплеев	1-2
4	Источник бесперебойного питания (ИБП)	1
5	Коммутатор видео сигналов	1
6	Коммутатор Ethernet Switch	1
7	Сетевой фильтр	1
8	Цифровой блок БОВА DiViSy	2
9	Видеокамера	4 (опция)
10	Кронштейн для видеокамеры	4 (опция)
11	Микрофон	4 (опция)
12	Колеса для шкафа	4
13	Патч-корд	4 (опция)
14	Коммутатор мониторов, клавиатуры, мыши	Опция
15	Клавиатура	1
16	Оптическая мышь	1
17	Выдвижной ящик для шкафа	Опция
18	Программное обеспечение Microsoft Windows XP	1-2
19	Программное обеспечение DiViSy DOR TM	1
20	Программное обеспечение DiViSy DOR VR	1
21	Программное обеспечение DiViSy DOR MEDS	1
22	Ключ защиты ПО	2
23	Кабель S-video внутренний	Опция
24	Кабель S-video внешний	Опция
25	Кабель Composite внутренний	Опция

Цифровой комплекс DiViSy DOR D-R

26	Кабель Composite-BNC внешний	Опция
27	Паспорт	1
28	Лицензии на программное обеспечение	2
29	Инструкция по эксплуатации	1

2.2 Конструкция

Внешний вид комплекса представлен на рис. 1. Варианты внешнего вида могут изменяться по мере совершенствования конструкции.



Внешний вид комплекса

Рис. 1


2.2.1. Шкаф для размещения узлов и блоков (1) (далее по тексту просто шкаф) представляет собой металлический корпус на колесах, предназначенных для удобства перемещения. Шкаф имеет две дверцы (переднюю и заднюю) для доступа к компонентам оборудования комплекса. Шкаф имеет съемные левую и правую стенки. Рисунки 2 и 3 показывают внешний вид шкафа спереди и сзади, соответственно.

Цифровой комплекс DiViSy DOR D-R



Шкаф (вид спереди)

Рис. 2



Шкаф (вид сзади)

Рис. 3

Цифровой комплекс DiViSy DOR D-R

Через переднюю дверцу (рис. 2) осуществляется доступ к следующим компонентам оборудования комплекса: коммутатору видео сигналов (1), выдвижному ящику для запасных и вспомогательных частей и деталей (2), двум блокам обработки аудио-видео информации БОБА DiViSy D-R1 (верхний), БОБА DiViSy D-R2 (нижний) (3, 4) и источнику бесперебойного питания ИБП (5).

Через заднюю дверцу (рис. 3) осуществляется доступ к следующим компонентам оборудования комплекса: сетевому коммутатору (1), сетевому фильтру (2), который соединен с источником питания SMART-UPS (3), кабелям (4) типа Composite и S-Video, предназначенным для подключения видеокамер и дополнительного медицинского оборудования. Монитор пациента, аппарат ИВЛ подключаются с помощью витой пары «Patch Cord».

Все кабели выведены из основного блока через щеточный вывод (4), который находится под задней дверцей.

2.2.2. Дисплеи «Touch Screen»

В состав комплекса входят один или два дисплея «Touch Screen». Дисплеи крепятся к верхней панели шкафа с помощью подвижных кронштейнов. Для управления информацией, вызванной на экраны, на верхней панели шкафа расположены подключенные к мониторам клавиатура, оптическая «мышь» и коммутатор для переключения дисплеев, клавиатуры и «мыши» с одного БОБА DiViSy на другой. Если не оговорено иначе, то левый монитор имеет № 1, а правый монитор - № 2.

2.2.3. Блоки обработки цифровой аудио-видео информации БОБА DiViSy D-R1 и D-R2

В состав комплекса входят два блока обработки цифровой аудио-видео информации БОБА DiViSy D-R1 и БОБА DiViSy D-R2. Блок БОБА DiViSy D-R1 предназначен для приема и передачи цифровой аудио-видео информации (на данный блок устанавливается программа DiViSy DOR TM и программа DiViSy DOR MEDS). Блок БОБА DiViSy D-R2 предназначен для многодорожечной, синхронной записи и воспроизведения различной медицинской информации (на данный блок устанавливаются программы DiViSy DOR VR и DiViSy DOR VR/PL). Оба блока размещены внутри шкафа, и, если специально не оговорено, БОБА DiViSy D-R1 – верхний, БОБА DiViSy D-R2 – нижний.

2.2.4. Источник бесперебойного питания (ИБП)

Источник бесперебойного питания предназначен для обеспечения долгосрочной защиты электронного оборудования от перерывов в энергоснабжении, снижения напряжения в сети, кратковременных провалов напряжения и скачков напряжения и тока. ИБП отфильтровывает помехи в сети электропитания и предохраняет оборудование от опасных воздействий посредством отсоединения оборудования от сети электропитания. ИБП обеспечивает бесперебойную подачу питания от внутренней батареи до тех пор, пока не будет восстановлено питание от сети с приемлемыми характеристиками. Подробное описание ИБП можно найти в Руководстве для ИБП.

2.2.5 Коммутатор видео сигналов

Коммутатор видео сигналов предназначен для переключения изображений с видеокамер коек пациентов.

3. Работа

3.1 Подготовка к работе

Перед началом работы необходимо проверить готовность комплекса.

Для этого открыть ключом заднюю дверцу шкафа и убедиться, что электрический кабель внешнего питания подсоединен к источнику бесперебойного питания (ИБП). Должна применяться только двухполюсная трех проводная заземленная сетевая розетка. Необходимо избегать применения удлинителей. Если перед работой комплекс не перемещался, то в данной проверке нет необходимости.

Далее необходимо проверить правильность подключения видеокабелей от медицинского оборудования (монитора пациента, аппарата ИВЛ, и др.). Если перед работой комплекс не перемещался, то в данной проверке нет необходимости.

Затем нажать кнопку I/TEST на передней панели ИБП для его включения. После включения загорается зеленым светом индикатор слева от кнопки и начинает мигать. Одновременно справа от кнопки загораются 5 зеленых индикаторов заряда батарей, которые находятся внутри ИБП. Приблизительно через 10 - 15 сек. загорается и мигает несколько секунд оранжевый индикатор. Зеленый индикатор переходит в режим постоянного горения.

Необходимо проверить также подключение к сети БОБА DiViSy 1 и БОБА DiViSy 2. Кнопка I/O на задней панели каждого блока должна находиться в положении I (включено). Также необходимо включить кнопку I/O на сетевом фильтре в положение I (Вкл).

Затем открыть переднюю дверцу шкафа. Для этого вставить ключ в нижнюю часть ручки передней дверцы, повернуть по часовой стрелке. Ручка выходит из фиксированного (утопленного) положения. Затем перевести ручку из вертикального положения в горизонтальное положение, повернув ее против часовой стрелки, потянуть на себя и открыть дверцу.

Включить дисплеи. Для этого используется кнопка I, которая расположена справа на боковой поверхности каждого дисплея. Рядом находится кнопка Select для автоматической настройки изображения (если таковая отсутствует или нарушена).

Включить коммутатор видео сигналов. Для этого необходимо переключить кнопку I/O в положение I. Кнопка должна загореться зеленым светом.

Цифровой комплекс DiViSy DOR D-R

3.1 Включение БОБА DiViSy D-R1, БОБА DiViSy D-R2

Обеспечьте доступ к панели управления сначала БОБА DiViSy D-R1, а затем БОБА DiViSy D-R2. Для этого необходимо открыть переднюю панель блока (либо вниз, либо в сторону, в зависимости от версии исполнения блока) с помощью ручки, которую надо повернуть по часовой стрелке. Для включения блока нажмите на панели управления кнопку включения I/O, при этом загорается индикатор POWER зеленого цвета индикатор красного цвета проверки жесткого диска, который сначала горит равномерно 2-3 сек., а потом в режиме мигания по мере обращения к жесткому диску. Продолжительность загрузки приблизительно 1 мин.

3.2 Загрузка БОБА DiViSy

Ввести пароль (по умолчанию 100) с клавиатуры. Найти на рабочем столе БОБА DiViSy D-R1 ярлык DiViSy DOR TM для загрузки программы DiViSy DOR TM и/или на рабочем столе БОБА DiViSy D-R2 (переключить коммутатор клавиатуры и мыши на БОБА DiViSy D-R2) ярлык DiViSy DOR VR для загрузки программы DiViSy DOR VR и с помощью мыши или прикосновением пальца на Touch Screen мониторе активировать программы.

3.3 После этого обеспечена полная готовность комплекса DiViSy DOR D-R к работе.

3.4 Выключение

Для того чтобы выключить комплекс, необходимо выполнить все вышеперечисленные операции в обратном порядке.

4 Программное обеспечение

Программное обеспечение состоит из следующих программных продуктов:

БОБА DiViSy D-R1 – Операционная система Microsoft Windows XP/7, ПО для работы с медицинской информацией и проведения медицинских консультаций и консилиумов (программа DiViSy DOR TM) и ПО для получения информации от медицинских приборов DiViSy DOR MEDS;

БОБА DiViSy D-R2 - Операционная система Microsoft Windows XP/7, ПО для синхронной, долговременной записи нескольких каналов видеоинформации, звука и телеметрической информации (программа DiViSy DOR VR), ПО для воспроизведения многодорожечной медицинской информации DiViSy DOR PL. Подробные описания программ DiViSy DOR TM и DiViSy DOR VR/PL содержатся в Приложениях 1 и 2 соответственно.

Дополнительно могут быть установлены и другие прикладные программные продукты. Для этого необходимо **обязательное** согласование с производителем комплексов DiViSy DOR.